

## **SAFETY PRECAUTIONS:**

WARNING-When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instructions before using the product.
2. Charge the power bank fully before initial use. The unit's full performance is achieved only after 2 or 3 completed charge and discharge cycles.
3. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
4. Do not expose the device to moisture.
5. Do not use the device in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury.
6. Do not use the device if damaged or modified.
7. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
8. Do not disassemble the device. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury.
9. Do not expose the device to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperatures above 212°F may cause explosion.
10. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.
11. This will ensure that the safety of the product is maintained.
12. Do not overcharge Phone. Unit may get hot with excessive use. Remove Phone when it is fully charged. Never charge for more than 7 hours at a time.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:**

**WARNUNG** – Bei der Verwendung dieses Produkts sind stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

Die volle Leistung des Gerätes wird erst nach 2 oder 3 abgeschlossenen Lade- und Entladezyklen erreicht.

3. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
4. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht über seine Ausgangsleistung hinaus. Überlastungen können zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist.

7. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion und Verletzungen führen kann.
8. Demontieren Sie das Gerät nicht. Wenden sie sich im Service- oder Reparaturfall an eine qualifizierte Fachkraft. Falscher Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
9. Setzen Sie das Gerät keinem Feuer oder einer zu hohen Temperatur aus. Brandexposition oder Temperaturen über 100°C können eine Explosion verursachen.
10. Lassen Sie die Wartung von einer qualifizierten Fachkraft durchführen, die nur identische Ersatzteile verwendet. Nur dadurch wird die Sicherheit des Produkts gewährleistet.
12. Überladen Sie das Telefon nicht. Das Gerät kann bei übermäßigem Gebrauch heiß werden. Entfernen Sie da Telefon, wenn es vollständig aufgeladen ist. Laden Sie niemals mehr als 7 Stunden am Stück auf.

## **LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :**

**AVERTISSEMENT :** Lorsque vous utilisez ce produit, respectez toujours

les précautions de base, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

Les performances de l'unité ne seront pas atteintes avant que 2 ou 3 cycles de charge et de décharge aient été effectués.

3.afin de réduire le risque de blessure, la supervision d'un adulte est requise lors de l'utilisation du produit en présence d'enfants.

4. n'exposez pas l'appareil à l'humidité.

5. Ne pas utiliser l'appareil au-delà de sa puissance de sortie. Une surcharge peut entraîner un incendie et des blessures.

6.ne pas utiliser l'appareil s'il a été endommagé ou modifié.

7.Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible susceptible de provoquer un incendie, une explosion et des blessures.

8.ne pas démonter l'appareil. En cas d'entretien ou de réparation, consultez un technicien qualifié. Un assemblage incorrect peut entraîner un incendie ou des blessures.

9. Ne pas exposer l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 100° peut provoquer une explosion.

Faites effectuer l'entretien par un technicien qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

C'est le seul moyen de garantir la sécurité du produit.

Ne surchargez pas le téléphone. L'appareil peut devenir chaud s'il est utilisé de manière excessive. Retirez le téléphone lorsqu'il est complètement chargé. Ne chargez jamais pendant plus de 7 heures d'affilée.